

Tisztelt vásárló! Köszönjük, hogy kézi lámpánkat vásárolta. Kérjük, az első használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat. A power bank funkció csak egy kiegészítő funkció, a mobiltelefon részleges töltésére szolgál, és nem hasonlítható össze a speciális power bankokkal.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Fényáram	800 lm
LED-ek	P50 (max. 10 W)
Világítási idő	max. 10 óra, min. 4 óra körülbelül
Töltési idő	10 óra. 115 x 115 x
A lámpa méretei	270 mm
Lefedettségi	IP44
Akkumulátor	vezeték 3,7 V 4500 mAh

A CSOMAG TARTALMA

1x lámpa, 1x töltőkábel, 1x használati útmutató

TÖLTÉS A

lámpa első használata előtt tölts fel teljesen az akkumulátort. Csatlakoztassa a lámpát a mellékelt Micro USB kábellel az 5 V-os töltőadapterhez (nem tartozék). Dugja be a töltőt egy 230 V-os aljzatba, ekkor megkezdődik a töltési folyamat, amit három kéken villogó LED jelez. Amint az összes LED folyamatosan világítani kezd, az akkumulátor teljesen feltöltődik. Az akkumulátort nem lehet eltávolítani a készülékből.

Nyomja meg a LED-ek melletti gombot az akkumulátor töltöttségi állapotának megtekintéséhez.

VILÁGÍTÁSI MÓDOK

A gombnyomások száma	1	2	3	4
Világítási mód	100%	50%	30%	villogó

Figyelem

1. A lámpa felülete használat közben kissé felmelegszik. Ezért a lámpa kezelése közben használat és közvetlenül használat után fokozott óvatosságra kell ügyelni.
2. Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz háromhavonta 10 percre.
3. Húzza ki az összes kábelt a hosszú távú tároláshoz.
4. Soha ne nézzen közvetlenül a világító lámpába. A látása károsodhat.
5. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket.
6. A lámpa az állványra csavarozható (nem tartozék), a rögzítési lyukat megtalálja az alsó oldalon.

A 24 hónapos jótállás a Ptk. 619. bek. A Polgári Törvénykönyv 2. §-a nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódásra, ezért az akkumulátor kapacitásának csökkenése nem ok arra, hogy a termékkel kapcsolatban igényt ismerjünk el.

